

サンワサプライ株式会社 2009.29年

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所/〒453-0015 名 古屋 市 中 村 区 橋 町 1 6 - 7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

沢/TEL.076-222-8384

09/02/NSDaU



取扱説明書

MM-SPU4BK·WH

で使用になる前によくお読みください。

SB本製 Speaker





MM-SPU4BK

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくださ い。また、お手元に置き、いつでも確認できる様に しておいてください。

最初に ご確認 ください。

内容

- ●スピーカー本体 …………1組 ●スピーカー間接続ケーブル ………1本
- ●PC接続USBケーブル ………1本
- ●取扱説明書兼保証書(本書) ………1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、USBスピーカー MM-SPU4BK・WH(以後、本製品と表記)を お買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は実用最大出力1.2WでUSBケーブル1本で電源と音声を供給でき、 ACアダプタが不要なパソコン用USBスピーカーです。

本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用 上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- ●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- ●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求め の販売店または弊社までご連絡ください。
- ●本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- ●本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異な ることがあります。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

▲ **警告** この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負った除があります。

▲ **注意** この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

⚠ 警告

<内部を開けないでください>

●内部を開けますと故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

●内部に燃えやすいものや、硬質などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になります と火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

●接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてくださ い。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームをOにしてから行なっ てください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

●スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使 用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプ レー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤なども付着しないよう注意してください。

<無理な力は加えない>

■スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。<続き>

●スピーカーの防磁機能について●

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づける と、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはエンプーなこに並ってある。 の近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。そ の場合はテレビやモニターからスピーカーを難し、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください、テレビの電源を入れなおしてください、テレビの自消滋機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、 画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから難して使用してください。

3.動作環境

- ●対応機種:DOS/V(Windows搭載)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機器
- ●対応OS:Windows Vista·XP·2000·Me·98SE, Mac OS X(10.0~10.5)・9.2以上

- ●USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコ ン周りを綺麗に接続できます。
- ●パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取出すため、パソコン の様々なノイズ影響を受けることなくクリアな音質を楽しめます。
- ●省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネッ トを採用することで美しい音質を再現します。
- ●実用最大出力1.2W(0.6W+0.6W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。
- ●背面にボリュームコントロールを搭載しているので手軽に音量の調節が可能です。
- ●パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型です。

5.仕様

- ■実用最大出力:1.2W(0.6W+0.6W)
- ■周波数特性:200Hz~20KHz
- ■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
- ■スピーカーサイズ:2インチ(直径50mm)
- ■インピーダンス:6Ω
- ■入力端子:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)
- ■電源:USBポートより供給(DC5V 500mA)
- ■筐体材質:木製
- ■外形寸法:W65×D83×H100mm
- ■総重量:725g(本体のみ)
- ■ケーブル長:スピーカー間ケーブル 約0.8m、PC接続USBケーブル 約1.2m
- ■対応機種:DOS/V(Windows搭載)パソコン、
- Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種


■対応OS:Windows Vista·XP·2000·Me·98SE、Mac OS X(10.0~10.5)、Mac OS 9.2以上

<テレビチューナーを使用したパソコンでのテレビ視聴について> アナログ放送TVチューナーの場合、音声信号はアナログ信号のままサウンドボード経由で出力 されますのでUSBスピーカーでデジタル出力することができません。

一度パソコン内に録画したものについてはUSBスピーカーより出力できます。デジタル放送 TVチューナーの場合、音声信号はデジタルなのでUSBスピーカーよりそのまま出力されます。

6.接続例

音源と電源をUSBケーブル1本で供給するので接続が簡単です。



- 左スピーカー ② 右スピーカー
- Power LED
- ⁴右スピーカー接続ポート

- ⑤ 左スピーカー接続ボート⑥ ボリュームコントロール② PC接続USBケーブル約1.2m③ スピーカー間ケーブル約0.8m

7.インストールの手順

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続 してください。

■ Windows Vista•XP•2000の場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイ スと認識されます。

7.インストールの手順<続き>

■ Windows Meの場合

1.パソコンに本製品を接続し ます。「新しいハードウェア」 のウィザードが表示されま す。「適切なドライバを自動 的に検索する」にチェックを 入れ「次へ」をクリックして



2.インストールが完了します。 「完了」を押してください。



■Windows 98SEの場合

1.パソコンに本製品を接続し ます。以下のウィザードが 立ち上がります。「次へ」を 押してください。



2.「使用中のデバイスに最適 なドライバを検索する」に チェックを入れ「次へ」を クリックします。



7.インストールの手順<続き>

■ Windows 98SEの場合 (続き)

3.ドライバの場所を選択 する画面になります が、どれにもチェック を入れずに「次へ」を クリックしてください。



4.「次へ」をクリックして ください。



5.「完了」をクリックして Cださい。



6.続いて「USBオーディ オデバイス」のドライ バのインストールを開 始します。「次へ」をク リックしてください。



7.インストールの手順<続き>

■ Windows 98SEの場合 (続き)

7. 「使用中のデバイスに 最適なドライバを検索 する」 にチェックをし 「次へ」をクリックする。



8.どれにもチェックを入 れないで「次へ」をク リックしてください。



9.「次へ」をクリックして ください。



10.ドライバをインストー ルします。



以上で完了です。

■ 7.インストールの手順<続き>

■ Mac OSの場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされます。

8.使用方法



・好みのボリュームに調整してください。

※スピーカーの電源ON/OFF機能はありません。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。 万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保 証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。 2.次のような場合は保証期間内でも有償整になります。 (1)保証券をご提示いただけない場合。 (2)所定の項目をご記入いただけない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。 (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 (4)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 (5)天変地境、ならびに公書や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。 (5)天変地境、ならびに公書や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。 (5)天変地境、ならびに公書や異常面にその他の外部要因による故障及び損傷。 4) 本製品の数億、またはよるの使用によって生りた直接、間接の損害については弊社はその責を負 わないものとします。 本製品の数億、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負 わないものとします。 本製品は医療機態、原子升影像や機態、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる 設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やジステムなどへの組み込みや使用 は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生 じても弊社はいかなる責任も負いからます。 後理は体験記を確認、またはご持ちされる無効のに関わる。 後理は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9.保証書は日本国内にあいてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

品番		٨	M-SPU4BK·WH			
沙	ノアルナンバ	/ <u>(</u> —				
お	お名前					
客様	ご住所	Ŧ	TEL			
販売店	販売店名·	住所·TE	EL担当者名			
保	証期間 6	ヶ月	お買い上げ年月日	年	月	日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。